




Votre application de télésurveillance

Découvrez en quelques étapes
ses principales fonctionnalités.



Le tableau de bord


Il vous permet d'accéder aux principales fonctionnalités :



- Activation / désactivation du système (1)
- Historique des évènements (2)
- Favoris (3)
- Réglages (4)

Activer / désactiver son alarme

1



Le cadenas en haut du tableau de bord indique l'état du système d'alarme. Effectuez un tap dessus.


2




Puis un second tap sur **MARCHE**.

Procédez de la même façon pour désactiver votre système.

Consulter l'historique des événements



Effectuez un tap sur **JOURNAL** ou un déplacement vers la droite.



Le journal s'affiche.

Ajouter un code clavier


Effectuez un tap sur **REGLAGE**, puis **MON COMPTE**, et enfin **CODE CLAVIER**.




Vous pouvez alors ajouter un code clavier.

Paramétrer un périphérique dans une pièce

Pour cela, il faut commencer par **CRÉER UNE PIÈCE**.



Effectuez un tap sur **PIÈCES**, puis sur **+**.



La nouvelle pièce apparaît alors dans la liste des pièces.

Une fois la pièce créée, effectuez un tap sur
AJOUTER UN DÉTECTEUR.




Ajouter aux favoris

Pour un accès plus rapide, vous pouvez ajouter sur votre tableau de bord les pièces ou périphériques que vous consultez fréquemment. Ce sont les favoris.




Effectuez un tap sur . Le pictogramme change et devient .




Le favori s'est affiché sur votre tableau de bord.


Prendre une photo

Une fois que votre détecteur image est attribué à une pièce vous pouvez **PRENDRE UNE PHOTO.**



Effectuez un tap sur l'icône .

La photo apparaît dans la liste.



Si l'angle de la prise de vue ne vous satisfait pas, vous pouvez l'améliorer en ajustant la rotule de votre détecteur.